

## **RICEVENTE GRAUPNER R16 SCAN**

Questa ricevente è sintetizzata ovvero è in grado di settarsi su tutte le frequenze in 35 Mhz o 40 Mhz a seconda del modello scelto.

Il settaggio è semplice ed intuitivo:

- 1 – Accendere la trasmittente
- 2 – Distendere l'antenna della ricevente
- 3 – Attaccare l'alimentazione alla ricevente
- 4 – Si accenderà a questo punto il led blu vicino all'uscita dell'antenna
- 5 – Tenere premuto il pulsantino vicino al led per qualche secondo finchè non si spegne il led
- 6 – Premere nuovamente e rilasciare il pulsantino
- 7 – Noterete che il led blu lampeggerà velocemente e poi ritornerà fisso

Così la Vostra nuova ricevente è settata sullo stesso canale della trasmittente. Sarà facilmente verificabile in quanto muovendo gli stick della trasmittente i servi dovrebbero rispondere. Il canale rimarrà memorizzato fino a quando il settaggio sopra descritto non verrà ripetuto.