

ISTRUZIONI REGOLATORI BRUSHLESS CYCLON

8 Ah / 15 Ah / 30 Ah

TIPO BATTERIE

- 1- jumper connesso : 2 litio polimeri o 6-10 nicd/nimh
- 2- jumper sconnesso : 3 litio polimeri

SET UP DEL FRENO

- 1- connettere il motore e la ricevente al regolatore
- 2- sconnettere la batteria dal regolatore
- 3- mettere lo stick del gas al max
- 4- accendere trasmettente
- 5- connettere la batteria al regolatore
- 6- sentirete 2 o 3 toni e poi un doppio bip che significa che si è modificato il settaggio motore
- 7- muovere lo stick del gas al minimo per confermare la scelta:
 - un beep - freno attivato
 - due beep - freno disattivato
- 8- sconnettere la batteria dal regolatore

Per cambiare il settaggio bisogna ripetere la sequenza dal punto 1.

MODIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE

Se occorre invertire il senso di rotazione del motore basta invertire dei tre cavi che vanno dal motore al regolatore i due esterni.